





SpaceLogic KNX USB Interface DIN Rail



MTN6502-0101



Schneider Electric Industries SAS

If you have technical questions, please contact the Customer Care Centre in your country.

[schneider-electric.com/contact](https://go2se.com/contact)



<https://go2se.com/ref=MTN6502-0101>

SpaceLogic KNX USB Interface DIN Rail

About this document

You can find all the information required for safe installation in this document.

More detailed product information is available on the Internet -> See QR code.

For your safety

⚠ DANGER
HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION, OR ARC FLASH

Safe electrical installation must be carried out only by skilled professionals. Skilled professionals must prove profound knowledge in the following areas:

- Connecting to installation networks
- Connecting several electrical devices
- Laying electric cables
- Connecting and establishing KNX networks
- Safety standards, local wiring rules and regulations

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

Getting to know the device

The SpaceLogic KNX USB interface enables the connection of a PC for addressing, programming and diagnostics of bus components. Connection via USB2 interface. The device is programmed locally with the physical address and therefore does not have a programming button and programming LED.

The device supports KNX "longframe" communication and is compatible with KNX security telegrams / devices.

Connections and operating elements


-
- Ⓐ USB LED (multicolor)
 - Ⓑ KNX LED (multicolor)
 - Ⓒ USB connector (Type C)
 - Ⓓ KNX bus connector
 - Ⓔ Release lever for disassembly
 - Ⓕ Cable cover

Installation and connection

-
- Ⓐ Installing
 - Ⓑ Removing

⚠ WARNING
Risk of death from electric shock. The device can be damaged.

Safety clearance must be guaranteed in accordance with IEC 60664-1. There must be at least 4 mm between the individual cores of the 230 V supply cable and the KNX line Ⓐ.




⚠ WARNING
Risk of death from electric shock.

Only install devices with at least basic insulation next to the device. Failure to observe this instruction can result in death or serious injury.

Technical data

Power supply	
Bus:	via KNX Bus, < 3 mA
USB:	via PC USB interface 5 V, <15 mA
Connection	
KNX:	Bus connecting terminal
USB:	USB socket (Type C)
USB cable length:	max. 4 m
Dimensions (LxWxD):	100x18x66 mm
Device width:	1 module = 18 mm



Schneider Electric Industries SAS

If you have technical questions, please contact the Customer Care Centre in your country.

[schneider-electric.com/contact](https://go2se.com/contact)

SpaceLogic KNX USB Schnittstelle REG-K

Über dieses Dokument

In diesem Dokument finden Sie alle Informationen für eine sichere Montage.

Sie finden weiterführende Produktinformationen im Internet -> Siehe QR-Code

Für Ihre Sicherheit

⚠ GEFAHR
Lebensgefahr durch elektrischen Schlag, Explosion oder Lichtbogen.

Eine sichere Elektroinstallation muss von qualifizierten Fachkräften ausgeführt werden. Qualifizierte Fachkräfte müssen fundierte Kenntnisse in folgenden Bereichen nachweisen:

- Anschluss an Installationsnetze
- Verbindung mehrerer elektrischer Geräte
- Verlegung von Elektroleitungen
- Anschluss und Errichtung von KNX-Netzwerken
- Sicherheitsnormen, örtliche Anschlussregeln und Vorschriften

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zum Tod oder zu schweren Verletzungen.

Gerät kennenlernen

Die SpaceLogic KNX USB Schnittstelle ermöglicht die Ankopplung eines PC zur Adressierung, Programmierung und Diagnose von Bus-Komponenten. Anschluss über eine USB2-Schnittstelle. Das Gerät wird ausschließlich lokal mit der physikalischen Adresse programmiert und verfügt daher nicht über eine Programmier Taste und Programmier-LED.

Mit der Schnittstelle ist eine KNX "Longframe" Kommunikation möglich und sie ist somit kompatibel mit KNX Security Telegrammen/Geräten.

Anschlüsse und Bedienelemente


-
- Ⓐ USB LED (mehrfarbig)
 - Ⓑ KNX LED (mehrfarbig)
 - Ⓒ USB-Anschluss (Typ C)
 - Ⓓ Busanschluss
 - Ⓔ Lösehebel für Demontage
 - Ⓕ Leitungsabdeckung

Montage und Anschluss

-
- Ⓐ Montieren
 - Ⓑ Demontieren

⚠ WARNUNG
Lebensgefahr durch elektrischen Schlag. Das Gerät kann beschädigt werden.

Der Sicherheitsabstand nach IEC 60664-1 muss gewährleistet sein. Halten Sie zwischen den Einzeladern der 230 V-Leitung und der KNX-Leitung Ⓐ einen Abstand von mindestens 4 mm ein.




⚠ WARNUNG
Lebensgefahr durch elektrischen Schlag.

Nur Geräte mit einer Basisisolierung neben dem Gerät montieren. Die Nichtbeachtung dieser Anweisung kann zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen.

Technische Daten

Versorgungsspannung	
Bus:	über KNX-Bus, < 3 mA
USB:	über PC USB Schnittstelle 5 V, <15 mA
Anschlüsse	
KNX:	Busanschlussklemme
USB:	USB-Buchse (Typ C)
Leitungslänge USB-Kabel:	max. 4 m
Abmessungen (HxBxT):	100x18x66 mm
Gerätebreite:	1 TE = 18 mm



Schneider Electric Industries SAS

Bei technischen Fragen wenden Sie sich bitte an das Customer Care Centre in Ihrem Land.

[schneider-electric.com/contact](https://go2se.com/contact)

SpaceLogic KNX Interface USB du rail DIN

À propos de ce document

Vous trouverez dans ce document toutes les informations nécessaires à une installation sécurisée.

Des informations plus détaillées sur le produit sont disponibles sur Internet -> voir le code QR.

Pour votre sécurité

⚠ DANGER
RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, D'EXPLOSION OU DE COUP D'ARC

L'installation électrique répondant aux normes de sécurité doit être effectuée par des professionnels compétents. Les professionnels compétents doivent justifier de connaissances approfondies dans les domaines suivants :

- Raccordement aux réseaux d'installation
- Raccordement de différents appareils électriques
- Pose de câbles électriques
- Connexion et établissement de réseaux électriques KNX
- Normes de sécurité, règles et réglementations locales pour le câblage

Le non-respect de ces instructions peut entraîner la mort ou de graves blessures.

Apprendre à connaître l'appareil

La SpaceLogic KNX Interface USB permet la connexion d'un PC pour l'adressage, la programmation et le diagnostic des composants du bus. Connexion via l'interface USB2. L'appareil est programmé localement avec l'adresse physique et ne dispose donc pas d'un bouton de programmation ni d'une LED de programmation.

L'appareil prend en charge la communication 'cadre long' KNX et est compatible avec les télégrammes/appareils de sécurité KNX.

Connexions et éléments de fonctionnement


-
- Ⓐ LED USB (multicolore)
 - Ⓑ LED KNX (multicolore)
 - Ⓒ Connecteur USB (Type C)
 - Ⓓ Connecteur de bus KNX
 - Ⓔ Levier de desserrage pour le démontage
 - Ⓕ Protège-câble

Installation et connexion

-
- Ⓐ Installation
 - Ⓑ Suppression

⚠ AVERTISSEMENT
Risque de mort par choc électrique. L'appareil peut être endommagé.

Respecter les distances de sécurité conformément à la norme CEI 60664-1. Il doit y avoir au moins 4 mm entre les âmes individuelles du câble d'alimentation 230 V et la ligne KNX Ⓐ.




⚠ AVERTISSEMENT
Risque de mort suite à un choc électrique.

N'installez que les appareils avec au moins une isolation de base à côté de l'appareil. Le non-respect de cette instruction peut entraîner la mort ou des blessures graves.

Caractéristiques techniques

Alimentation	
Bus :	par bus KNX, < 3 mA
USB :	via une interface USB PC 5 V, <15 mA
Connexion	
KNX :	Borne de raccordement de bus
USB :	Prise USB (Type C)
Longueur du câble USB :	max. 4 m
Dimensions (LxPx) :	100x18x66 mm
Taille de l'appareil :	1 module = 18 mm



Schneider Electric Industries SAS

En cas de questions techniques, veuillez contacter le Support Clients de votre pays.

[schneider-electric.com/contact](https://go2se.com/contact)

SpaceLogic KNX Interfaz USB de Carril DIN

Acerca de este documento

En este documento encontrará toda la información necesaria para una instalación segura.

Encontrará información más detallada del producto en internet -> véase el código QR.

Por su seguridad

⚠ PELIGRO
PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O ARCO ELÉCTRICO

Solo profesionales especializados deben llevar a cabo una instalación eléctrica segura. Los profesionales especializados deben demostrar un amplio conocimiento en las siguientes áreas:

- Conexión a redes de instalación
- Conexión de varios dispositivos eléctricos
- Tendido de cables eléctricos
- Normas de seguridad, normativas y reglamentos sobre cableado

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte o lesiones graves.

Información sobre el dispositivo

La interfaz USB SpaceLogic KNX permite la conexión de un PC para el direccionamiento, la programación y el diagnóstico de componentes de bus. Conexión a través de interfaz USB2. El dispositivo se programa localmente con la dirección física y, por lo tanto, no tiene botón de programación ni LED de programación.

El dispositivo es compatible con comunicaciones KNX de "tramas largas" y con telegramas/dispositivos de seguridad KNX.

Conexiones y elementos de mando


-
- Ⓐ LED USB (multicolor)
 - Ⓑ LED KNX (multicolor)
 - Ⓒ Conector USB (tipo C)
 - Ⓓ Conector de bus KNX
 - Ⓔ Palanca de liberación para desmontaje
 - Ⓕ Cubierta del cable

Instalación y conexión

-
- Ⓐ Instalación
 - Ⓑ Extracción

⚠ ADVERTENCIA
Peligro de muerte por descarga eléctrica. El dispositivo puede sufrir daños.

Se ha de respetar la distancia de seguridad estipulada en IEC 60664-1. Debe haber un mínimo de 4 mm entre los distintos conductores del cable de alimentación de 230 V y la línea KNX Ⓐ.




⚠ ADVERTENCIA
Peligro de muerte por descarga eléctrica.

Instale únicamente los dispositivos con al menos un aislamiento básico junto al dispositivo. La inobservancia de estas instrucciones puede provocar la muerte o lesiones graves.

Datos técnicos

Fuente de alimentación	
Bus:	a través de bus KNX, < 3 mA
USB:	a través de interfaz USB de PC 5 V, <15 mA
Conexión	
KNX:	Terminal de conexión del bus
USB:	Toma USB (Tipo C)
Longitud de cable USB:	máx. 4 m
Dimensiones (LxAnx-Pr):	100x18x66 mm
Ancho del dispositivo:	1 módulo = 18 mm



Schneider Electric Industries SAS

Si tiene consultas técnicas, llame al servicio de atención comercial de su país.

[schneider-electric.com/contact](https://go2se.com/contact)

SpaceLogic KNX Interfaccia USB Guida DIN

Informazioni sul documento

In questo documento sono disponibili tutte le informazioni necessarie per un'installazione sicura.

Informazioni più dettagliate sul prodotto sono disponibili in Internet -> vedi codice QR.

Per la vostra sicurezza

⚠ PERICOLO
PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE, ESPLOSIONI O ARCHI ELETTRICI

Un'installazione elettrica sicura deve essere eseguita solo da professionisti qualificati. I professionisti qualificati devono dimostrare una profonda conoscenza nelle seguenti aree:

- Connessione a reti di installazioneConnecting to installation networks
- Collegamento di più dispositivi elettrici
- Posa di cavi elettrici
- Collegamento e realizzazione di reti KNX
- Standard di sicurezza, norme e regolamenti locali sui cablaggi

La mancata osservanza di queste istruzioni può determinare la morte o lesioni gravi.

Descrizione del dispositivo

L'interfaccia USB SpaceLogic KNX consente il collegamento di un PC per l'indirizzamento, la programmazione e la diagnostica dei componenti del bus. Collegamento tramite interfaccia USB2. Il dispositivo è programmato localmente con l'indirizzo fisico e quindi non dispone di un pulsante di programmazione e di un LED di programmazione.

Il dispositivo supporta la comunicazione "longframe" KNX ed è compatibile con telegrammi/dispositivi di sicurezza KNX.

Collegamenti ed elementi di comando


-
- Ⓐ LED USB (multicolore)
 - Ⓑ LED KNX (multicolore)
 - Ⓒ Connettore USB (tipo C)
 - Ⓓ Connettore bus KNX
 - Ⓔ Leva di rilascio per smontaggio
 - Ⓕ Copertura cavo

Installazione e collegamento

-
- Ⓐ Installazione
 - Ⓑ Rimozione

⚠ AVVERTENZA
Pericolo di morte per folgorazione. Il dispositivo può danneggiarsi.

Lo spazio di sicurezza deve essere garantito conformemente a IEC 60664-1. Tra i singoli conduttori del cavo di alimentazione da 230 V e la linea KNX Ⓐ devono esserci almeno 4 mm.




⚠ AVVERTENZA
Rischio di morte per folgorazione.

Installare solo dispositivi con almeno un isolamento di base vicino al dispositivo. In caso contrario potrebbero derivare lesioni gravi o la morte.

Dati tecnici

Alimentazione	
Bus:	tramite bus KNX, < 3 mA
USB:	tramite PC interfaccia USB 5 V, <15 mA
Collegamento	
KNX:	morsetto di collegamento al bus
USB:	presa USB (tipo C)
Lunghezza cavo USB:	max. 4 m
Dimensioni (LuxLaxP):	100x18x66 mm
Larghezza del dispositivo:	1 modulo = 18 mm




Schneider Electric Industries SAS

In caso di domande tecniche si prega di contattare il Centro Servizio Clienti del proprio paese.

[schneider-electric.com/contact](https://go2se.com/contact)



SpaceLogic KNX USB Interface DIN Rail



MTN6502-0101



https://go2se.com/ref=MTN6502-0101



SpaceLogic KNX USB-interface DIN-rail

Over dit document

In dit document vindt u alle informatie die nodig is voor een veilige installatie.

Meer gedetailleerde productinformatie vindt u op het internet -> zie QR-code.

Voor uw veiligheid

GEVAAR
RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOK, EXPLO-SIE, OF OVERSLAG

Een veilige elektrische installatie mag alleen wor-den uitgevoerd door ervaren deskundigen. Erva-ren deskundigen moeten een grondige kennis hebben van het volgende:

- Aansluiting op elektriciteitsnetwerken
- Aansluiten van meerdere elektrische appa-ra-ten
- Leggen van elektrische leidingen
- Aansluiten en tot stand brengen van KNX-net-werken
- Veiligheidsnormen, lokale bedravingsvoor-schriften

Als deze instructies niet worden opgevolgd, heeft dit de dood of ernstige verwondingen tot gevolg.

Kennismaken met het apparaat

Met de SpaceLogic KNX-USB-interface kan een pc wor-den aangesloten voor het adresseren, programmeren en diagnosticeren van buscomponenten. Aansluiting via USB2-interface. Het apparaat is lokaal geprogrammeerd met het fysieke adres en heeft daarom geen program-meerknop en programmeer-led.

Het apparaat ondersteunt de KNX "longframe"-commu-nicatie en is compatibel met KNX Security-telegrammen/-apparaten.

Aansluitingen en bedieningselementen


-
- A USB-led (meerkleurig)
 - B KNX-led (meerkleurig)
 - C USB-connector (Type-C)
 - D KNX-busconnector
 - E Ontkoppeling voor demontage
 - F Kabelafscherming

Installatie en aansluiting

-
- A Monteren
 - B Demonteren

WAARSCHUWING
Levensgevaar door elektrische schok. Het apparaat kan beschadigd raken.

Er moet overeenkomstig IEC 60664-1 een veilige afstand in acht worden genomen. Tussen de af-zonderlijke kernen van de 230V-voedingskabel en de KNX-lijn (A) moet minstens 4 mm liggen.



WAARSCHUWING
Levensgevaar door elektrische schok.

Installeer alleen apparaten met minstens een ba-sisisolatie naast het apparaat.

Als u deze instructie niet opvolgt, kan dit leiden tot ernstig of dodelijk letsel.

Technische gegevens

Voedingsspanning

Bus:	via KNX-bus, < 3 mA
USB:	via pc USB-interface 5 V, <15 mA

Aansluiting

KNX:	Busaansluitkleem
USB:	USB-bus (type C)

USB-kabellengte:

max. 4 m

Afmetingen (LxBxD): 100x18x66 mm

Breedte apparaat: 1 module = 18 mm

Het apparaat niet met het huishoudelijk afval afvoeren maar naar een officieel verzamel-punt brengen. Professionele recycling be-schermt mens en milieu tegen potentiële negatieve effecten.

Schneider Electric Industries SAS

Neem bij technische vragen contact op met de klanten-service in uw land.

schneider-electric.com/contact

SpaceLogic KNX USB-gränssnitt DIN

Om det här dokumentet

Du hittar all information som krävs för säker installation i det här dokumentet.

Mer detaljerad produktinformation finns på internet -> se QR-koden.

För din säkerhet

FARA
RISK FÖR ELEKTRISK SHOCK, EXPLOSION OCH BÄGBLITZ

Av säkerhetsskäl skall installation endast utföras av utbildad personal. Utbildad personal skall upp-visa djupt kunnande inom följande områden:

- Anslutning till installationsnätverk
- Anslutning till flera elektriska apparater
- Dragning av elkablar
- Ansluta och etablera KNX-nätverk
- Säkerhetsstandarder samt lokala kabeldrag-ningsföreskrifter och -regler

Om dessa instruktioner inte åtföljs kan det resul-tera i allvarliga skador eller dödsfall.

Beskrivning av enheten

SpaceLogic KNX USB-gränssnittet gör det möjligt att an-sluta en dator för att adressera, programmera och diag-nostisera buskomponenter. Anslutning via USB2-gränssnitt. Enheten programmeras lokalt med den fysis-ka adressen och har därför ingen programmeringsknapp och programmerings-LED.

Enheten stöder KNX "longframe"-kommunikation och är kompatibel med KNX-säkerhetstelegram/-enheter.

Anslutningar och manöverelement


-
- A USB-LED (flera färger)
 - B KNX-LED (flera färger)
 - C USB-kontakt (Type-C)
 - D KNX-busskontakt
 - E Frigörningsspak för demontering
 - F Kabelskydd

Installera och ansluta

-
- A Installera
 - B Ta bort

VARNING
Risk för dödsfall på grund av elektriska stö-tar. Apparaten kan skadas.

Säkerhetsavstånd måste garanteras i enlighet med IEC 60664-1. Det måste finnas minst 4 mm mellan de enskilda kärnorna på 230 V-försörj-ningskabeln och KNX-ledningen (A).



VARNING
Risk för dödsfall på grund av elstötar.

Installera endast enheter med åtminstone grund-läggande isolering bredvid enheten.

Underlåtenhet att följa denna instruktion kan leda till dödsfall eller allvarlig skada.

Tekniska data

Strömförsörjning

Buss:	via KNX-buss, < 3 mA
USB:	via PC USB-gränssnitt 5 V, <15 mA

Anslutning

KNX:	Bussklämma
USB:	USB-uttak (Type-C)

USB-kabellängd: max. 4 m

Mått (LxBxD): 100x18x66 mm

Enhetens bredd: 1 modul = 18 mm

Återvinn utrustningen separat från hushålls-avfallet vid ett officiellt uppsamlingsställe. Professionell återvinning skyddar människor och miljö mot de negativa effekter som kan uppstå.

Schneider Electric Industries SAS

Kontakta kundservicecentret i ditt land om du har några tekniska frågor.

schneider-electric.com/contact

SpaceLogic KNX USB-grensesnitt DIN-skinne

Om dette dokumentet

Du finner all informasjon som er nødvendig for trygg in-stallasjon i dette dokumentet.

Mer detaljert produktinformasjon finnes på internett -> se QR-koden.

For din sikkerhet

FARE
FARE FOR ELEKTRISK STØT, EKSPLOSJON ELLER OVERLEDNING

Sikre elektroinstallasjoner må utelukkende utfø-res av autoriserte installatører. De autoriserte in-stallatørene må ha inngående kunnskap innen følgende områder:

- Tilkobling til installasjonsnettverk
- Tilkobling av flere elektriske enheter
- Legging av elektriske kabler
- Tilobling og oppretting av KNX-nettverk
- Sikkerhetsstandarder, lokale kabeltrekkregler og reguleringer

Hvis disse instruksene ikke overholdes vil dette resultere i dødsfall eller alvorlige skader.

Bli kjent med enheten

SpaceLogic KNX USB-grensesnittet gjør det mulig å koble en PC til adressering, programmering og diagnos-tisering av busskomponenter. Forbindelse via USB2-grensesnitt. Enheten er programmert lokalt med den fy-siske adressen og har derfor ikke en program-me-ringsknapp og programmerings-LED.

Enheten støtter KNX "longframe"-kommunikasjon og er kompatibel med KNX-sikkerhetsmeldinger/-enheter.

Forbindelser og betjeningselementer


-
- A USB-LED (flerfarget)
 - B KNX-LED (flerfarget)
 - C USB-tilkobling (type C)
 - D KNX-busstilkobling
 - E Utløserspak for demontering
 - F Kabeldeksel

Installasjon og tilkopling

-
- A Installerer
 - B Fjerner

ADVARSEL
Livsfare ved elektrisk støt. Apparatet kan komme til skade.

Sikkerhetsmargin må garanteres i samsvar med IEC 60664-1. Det må være minst 4 mm mellom de individuelle ledningene på en 230 V strømkab-el og KNX-linje (A).



ADVARSEL
Livsfare ved elektrisk støt.

Installer kun enheter som har minst standardiso-lasjon ved siden av enheten.

Hvis du ikke følger denne instruksjonen, kan det føre til død eller alvorlig skade.

Tekniske data

Strømforsyning

Buss:	via KNX-buss, < 3 mA
USB:	via PC USB-grensesnitt 5 V, <15 mA

Tilkobling

KNX:	Busstilkoblingsklemme
USB:	USB-uttak (Type C)

USB-kabellengde: maks. 4 m

Mål (LxBxD): 100x18x66 mm

Apparatbredde: 1 modul = 18 mm

Ikke kast apparatet i det vanlige hushold-ningsavfallet, men lever det på et offentlig innsamlingssted. Profesjonell gjenvinning beskytter mennesker og miljø mot mulige ne-gative effekter.

Schneider Electric Industries SAS

Ta kontakt med kundesenteret i ditt land hvis du har tek-niske spørsmål.

schneider-electric.com/contact

SpaceLogic KNX -USB-liitäntä DIN-kiskoon

Tietoja tästä asiakirjasta

Tässä julkaisussa on kaikki turvalliseen asennukseen tarvittavat tiedot.

Tarkempia tuotetietoja on saatavilla interne-tistä -> katso QR-koodi.

Käyttäjän turvallisuus

VAARA
SÄHKÖISKUN, RÄJÄHDYKSEN TAI VALO-KAAREN VAARA

Turvallisen sähköasennuksen saatav suorittaa vain pätevät ammattilaiset. Pätevillä ammattilai-silla täytyy olla perusteelliset tiedot seuraavilla alueilla:

- asennusverkkoihin yhdistäminen
- useiden sähkölaitteiden yhdistäminen
- sähkökaapeleiden asentaminen
- KNX-verkkoihin kytkeminen ja niiden luominen
- turvallisuusstandardit, paikalliset johdotus-säännöt ja määräykset

Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen seu-rauksena on kuolema tai vakavia vammoja.

Laitteeseen tutustuminen

SpaceLogic KNX -USB-liitäntä mahdollistaa tietokoneen liittämisen osoitusta, ohjelmointia ja väyläkomponent-tien diagnostiikkaa varten. Liittäminen USB2-liitännän kautta. Laitteeseen ohjelmoidaan fyysinen osoite paikkal-lisesti, joten siinä ei ole ohjelmointipainiketta eikä ohjel-moinnin LED-valoa.

Laitteetukee KNX:n "longframe"-tiedonsiirtoa ja on yhteensopiva KNX Turva -viestien/-laitteiden kanssa.

Liitännät ja käyttölaitteet


-
- A USB-LED (moniväri)
 - B KNX-LED (moniväri)
 - C USB-liitin (Type-C)
 - D KNX-väyläliitin
 - E Vapautusvipu purkamista varten
 - F Kaapelisuojus

Asennus ja liitäntä

-
- A Asentaminen
 - B Poistaminen

VAROITUS
Sähköiskun aiheuttama hengenvaara. Laitte voi vaurioitua.

Standardissa IEC 60664-1 määritettyä turvaetäisyyttä on noudatettava. 230 V:n syöttökaapelin yksittäisten johdinten ja KNX-linjan (A) etäisyyden on oltava vähintään 4 mm.



VAROITUS
Sähköiskun aiheuttama hengenvaara.

Kun asennat laitteen, asenna sen lähistölle vähin-tään perustason eristys.

Tämän ohjeen noudattamatta jättäminen voi ai-heuttaa kuoleman tai vakavan vamman.

Tekniset tiedot

Virtalähde

Väylä:	KNX-väylän kautta, < 3 mA
USB:	tietokoneen USB-liitännän kautta 5 V, <15 mA

Liitäntä

KNX:	väyläliitäntäpääte
USB:	USB-liitäntä (Type-C)

USB-kaapelin pituus: enint. 4 m

Mitat (pit.x lev. x kork.): 100x18x66 mm

Laitteen leveys: 1 moduuli = 18 mm

Toimita laite kotitalousjätteistä erotettuna vi-ralliseen jätteiden vastaanottopisteeseen. Ammattimainen kierrätys suojelee ihmisiä ja ympäristöä mahdollisesti haitallisilta vaiku-tuksilta.

Schneider Electric Industries SAS

Voit esittää teknisiä kysymyksiä maakohtaiseen asiakas-palveluun.

schneider-electric.com/contact

SpaceLogic KNX USB interface DIN-skinne

Om dette dokument

Du kan finde alle de oplysninger, der er nødvendige for en sikker installation, i dette dokument.

Mere detaljeret produktinformation er tilgæn-gelig på internettet -> se QR-koden.

Af hensyn til din sikkerhed

FARE
FARE FOR ELEKTRISK STØD, EKSPLOSION ELLER LYNEFFEKT

Sikker elektrisk installation må kun foretages af kvalificerede fagfolk. Kvalificerede fagfolk skal bevise indgående kendskab inden for de følgen-de områder:

- Tilslutning til installationsnet
- Tilslutning af flere elektriske anordninger
- Elektrisk kabelforing
- Tilslutning og opretelse af KNX-netværker
- Sikkerhedsstandarder, lokale regler og bes-temmelser vedrørende ledningsføring

Manglende overholdelse af disse anvisninger vil kunne resultere i alvorlig personskade og endda døden.

Information om enheden

SpaceLogic KNX USB interface muliggør tilslutning af en PC til adressering, programmering og diagnosticering af buskomponenter. Tilslutning via USB2-interface. Enheden er programmeret lokalt med den fysiske adresse og har derfor ikke en programmeringsknapp og program-merings-LED.

Enheden understøtter "long frame" KNX-kommunikation og er kompatibel med KNX-sikkerhedstelegrammer/-enheder.

Tilslutninger og betjeningselementer


-
- A USB-LED (flerfarvet)
 - B KNX-LED (flerfarvet)
 - C USB-stik (type C)
 - D KNX-bustilslutning
 - E Udløsergreb til adskillelse
 - F Kabelafdækning

Installation og tilslutning

-
- A Installation
 - B Fjernelse

ADVARSEL
Livsfare på grund af elektrisk stød. Enheden kan blive beskadiget.

Sikkerhedsafstanden skal overholdes i overens-stemmelse med IEC 60664-1. Der skal være mindst 4 mm mellem de enkelte ledere i 230 V-forsyningskablet og KNX-linjen (A).



ADVARSEL
Livsfare på grund af elektrisk stød.

Installer kun enheder, der mindst er forsynet med grundlæggende isolering, ved siden af enheden.

Hvis denne instruktion ikke følges, kan det med-føre død eller alvorlige kvæstelser.

Tekniske data

Strømforsyning

Bus:	via KNX-bus, < 3 mA
USB:	via PC USB interface 5 V, <15 mA

Tilslutning

KNX:	Bustilslutningsterminal
USB:	USB-udtag (type C)

USB-kabellængde: maks. 4 m

Mål (LxBxD): 100x18x66 mm

Enhedens bredde: 1 modul = 18 mm

Bortskaf enheden separat fra husholdning-saffaldet på et officielt deponeringssted. Pro-fessionelt genbrug beskytter personer og miljøet mod potentielle negative effekter.

Schneider Electric Industries SAS

Kontakt kundservicecentret i dit land, hvis du har te-kniske spørgsmål.

schneider-electric.com/contact

